

Informace o výrobku

GLEIT -μ[®] TZ 315M

Mazivo pro hluboké tažení



Popis výrobku

GLEIT-μ TZ 315M je velmi homogenní, světle zbarvená, vodou ředitelná, pigmentovaná pasta na bázi rostlinných a živočišných tuků.

Prostřednictvím **GLEIT-μ TZ 315M** bude tažení (tečení) materiálu významně ulehčeno. Stopy po otěru na nářadí i na příslušném obrobku budou výrazně omezeny.

Okruhy použití

jsou u **GLEIT-μ TZ 315M** při tváření kovů, ušlechtilých ocelí a hliníku.

GLEIT-μ TZ 315M bylo vyvinuto pro tažení skříňů travních sekaček, bubnů míchaček betonu, koupelnových van, kuchyňských dřezů, dveří chladniček, a jim podobných tvářecích procesů s vysokými požadavky na konstantní mazací vlastnosti.

Příklady použití

- tažení, lisování, profilové válcování
- ražení, stříhání, vysekávání
- ohýbání, obrubování, redukování

Vlastnosti

- snáší nejtěžší tvářecí pochody
- jednoduchým zředěním vodou je maximálně cenově výhodné
- usnadňuje tečení materiálu při tváření
- snáší se s pokožkou a nedráždí dýchací cesty
- zabraňuje přenášení materiálu na nástroj (návarky) a snižuje opotřebení svým vysokým mazacím účinkem
- zbytky maziva jsou jednoduše odstranitelné
- je rychle biologicky odbouratelné – neobsahuje minerální olej

GLEIT -μ[®]

speciální maziva
a potahování

Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK
Nacházel, s.r.o.

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

www: wessely.co.at

Váš partner pro speciální maziva

Použití

GLEIT-μ TZ 315M se běžně ředí s vodou v poměru 1:2 až 1:3. Jeden díl vody se dobře rozmíchá s **GLEIT-μ TZ 315M** a potom se za stálého míchání přidá zbývající část vody. Při silnějším zředění je pro zabránění usazování pigmentu potřebné emulzi neustále míchat, k čemuž je nejlépe vhodné použít míchacího zařízení. Emulzi lze nanášet pomocí běžných ručních i automatických zařízení, štětkou, houbou a při nižším zředění máčením tažených plechů. Nemísit s jinými oleji nebo tuky.

Poznámky pro použití

Mazivo neobsahuje žádné konzervační prostředky nebo pesticidy proti tvorbě plísně, tímto jsou dány požadavky na čistotu pracovních podmínek. Po odebrání maziva z nádoby tuto nádobu vždy pečlivě uzavřít. Nemíchat s mazivy na jiném základě

Čištění

Zbytky **GLEIT-μ TZ 315M** je možné z tvářených dílů ihned po pracovní operaci a před následným pracovním úkonem lehce očistit běžnými čistícími prostředky. Příslušné díly lze při normálních podmínkách delší dobu skladovat, aniž by byly napadány korozi, avšak zaschlé zbytky maziva se potom za pomoci alkalického odmašťovače hůře odstraňují a je tak nutné použít rozpouštědel.

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.