

Informace o výrobku

GLEIT -μ[®] HF 403

Vysokovýkonné PM na bázi PTFE



Popis výrobku

GLEIT-μ HF 403 je homogenní, vláčná, měkká tuková pasta postavená na bázi speciálně vybraného syntetického oleje a kombinace synergeticky působících vysoce účinných bílých tuhých maziv.

Okruhy použití

GLEIT-μ HF 403 je možné doporučit všude tam, kde jsou požadovány extrémně nízké koeficienty tření ve spojení s kluznými páry z ocele, plastů a nebo pryžových elastomerů, ale jen při působení nízkých tlaků, jako jsou například těsnění tlumičů chvění u automobilů a jim podobných aplikací.

Příklady použití

- těsnění tlumičů chvění
- malé převodovky (anténní převodovky, ...)
- usnadnění montáže ve spojení s elastomery
- kluzné dráhy a vedení z plastů
- plastová kluzná ložiska (při nízkých zatíženích)

Vlastnosti výrobku

- konstantní, nízké hodnoty tření
- vysoká odolnost stárnutí
- kluzné páry kov/plast
- kluzné páry kov/pryž
- kluzné páry plast/plast
- světlá barva a tím velmi čistá při aplikaci i spotřebě
- snižuje otěr
- ideální pro mazání O-kroužků
- přátelská k životnímu prostředí
- možnost dodání v konzistencích dle NLGI 2, 00 a 000
- nepodléhá označení

GLEIT -μ[®]

speciální maziva
a potahování

Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK
Nacházel, s.r.o.

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

www: wessely.co.at

Váš partner pro speciální maziva

Použití

GLEIT- μ HF 403 je možné bez problémů nanášet běžnými ručními i automatickými mazacími přístroji, tak jako i manuálně pomocí špachtle nebo podobně.

Při plnění prostřednictvím maznic tyto před nasazením mazacího lisu nejdříve očistit.

Po použití nádobu s GLEIT- μ HF 403 až do dalšího použití dobře uzavřít aby nedošlo ke znečištění maziva.

Poznámky pro použití

- Mazané součásti pokud možno co nejdůkladněji očistit
- nemíchat s mazivy na jiném základě
- GLEIT- μ HF 403 je možné také dodávat v konzistenci 00 a 000. (GLEIT- μ HF 403/00, resp. GLEIT- μ HF 403/000)

Poznámka:

Před sériovým nasazením GLEIT- μ [®] HF 403 pro mazání párů z plastů doporučujeme provést zkoušku snášenlivosti. Pro další informace Vám budeme rádi k dispozici.

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.